


BT-P4P

Fiche technique

Module pour boutons-poussoirs Ref. BT-P4P



Description générale

- Le module BT-P4P permet de connecter quatre boutons-poussoirs au module BT-Z.
- L'appareil dispose de quatre entrées ou canaux (IN0, IN1, IN2 e IN3) et un terminal commun.
- Le module est livré avec des câbles de 0,5 mm² de section et une longueur de 200 mm. Les bornes IN0, IN1, IN2 e IN3 ne peuvent pas être prolongées par un câble supplémentaire.
- Vous trouverez deux autocollants dans cet emballage, un sur le boîtier de l'appareil et un autre à coller dans le plan et qui vous informera de l'emplacement de l'appareil une fois installé.





Diagramme de connexion

Quatre boutons-poussoirs



Sede central / Siège social

Parque Tecnológico de Asturias. C/ Ablanal,
1 33428 Llanera (Asturias).
España / Espagne
normalink.es